

BEDIENUNGSANLEITUNG

JUCAD FERNSTEUERUNG FÜR JUCAD ELEKTROCADDYS

Lieferumfang

1. Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise (**bitte unbedingt vor Inbetriebnahme lesen !**)
2. Handsender mit Lithium-Akku
3. Ladegerät für den Handsender inklusive Netzstecker

Funktionen der JuCad Fernsteuerung

1. Die Fernsteuerung funktioniert wenn sich der Drehschalter Ihres Caddys in den Positionen **D** oder **R** befindet, bzw. wenn sich der EIN-/AUS-Schalter (unterer Schalter seitlich an der Griffstange) in der Position **EIN** befindet. Der Drehgriffschalter des Caddys muss ganz nach vorne gedreht sein (Position 0 / STOPP).
2. Mit den Pfeiltasten können Sie Ihren JuCad Caddy in jede gewünschte Richtung bewegen.
3. Durch Mehrfachdrücken der Pfeiltasten für **vorwärts** und **rückwärts** erhöhen Sie die Geschwindigkeit des Caddys stufenweise. Durch Drücken der jeweils entgegen gesetzten Richtungstaste können Sie die Geschwindigkeit wieder bis zum Stillstand reduzieren.
4. Durch gedrückt halten der Pfeiltasten für **rechts** und **links**, bewegt sich der Caddy so lange in die gewünscht Richtung, bis Sie die Taste wieder los lassen. Bitte nehmen Sie Richtungswechsel (rechts/links) nur während des Fahrbetriebes (vorwärts/rückwärts) vor und nicht aus dem Stand heraus.
5. Mit der roten STOP-Taste bringen Sie den JuCad Caddy sofort zum Stehen.
6. Mit der ON/OFF-Taste können Sie eine **Tastensperre** (Stand-By) einstellen. Drücken Sie die Taste ca. 2 Sekunden lang, bis die Anzeige kurz aufblinkt. Wenn Sie die ON/OFF-Taste erneut für 2 Sekunden drücken, ist die Tastensperre aufgehoben. Bei eingeschalteter Tastensperre blinkt das rote Licht links oben am Handsender wenn Sie die rote STOP-Taste drücken, beim Drücken der übrigen Tasten leuchtet das Licht nicht auf.
7. Die mit 10, 20 und 30 gekennzeichneten Tasten entsprechen dem automatischen Vorlauf für 10, 20 und 30 Meter. Durch Drücken der roten Stopp- oder einer der Pfeiltasten wird der Vorlauf abgebrochen. Das Lenken ist während der Vorlauffunktion nicht möglich !
8. Sobald sich Ihr Caddy außerhalb der Reichweite der Fernsteuerung befindet, bleibt er stehen.

Ladevorgang für den Handsender

1. Verbinden Sie zunächst das Ladegerät mit dem Handsender.
2. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose. Während des Ladevorgangs leuchtet die Lampe des Ladegeräts rot auf, die Lampe wird grün, sobald der Lithium-Akku vollständig geladen ist.

Codierung des JuCad Handsenders (bei Neukauf nicht erforderlich !)

Bei Auslieferung eines JuCad Caddys mit Fernsteuerung ist der Handsender bereits auf Ihren Caddy eingestellt. Sollte eine erneute Codierung des Handsenders erforderlich werden (z.B. bei Verlust/ Austausch des Handsenders), gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schließen Sie zunächst Ihr JuCad Powerpack an den Caddy an.
2. Bringen Sie Ihren JuCad Caddy wie folgt in die Position AUS/Freilauf: Bei Caddys mit D/N/R Drehschalter stellen Sie den Schalter auf **N**. Bei Caddys mit Tasterfunktion stellen Sie den EIN/AUS-Schalter - unterer Schalter seitlich an der Griffstange - auf **AUS** (LED-Licht leuchtet nicht).
3. Drücken Sie die Taste für den automatischen Vorlauf (10/20/30 m) Ihres Caddys und halten Sie die Taste gedrückt. Stellen Sie bei gedrückter Vorlauftaste jetzt den D/N/R Drehschalter auf **D**, bzw. den EIN/AUS-Schalter auf **EIN** (Schalter ist eingedrückt, LED-Licht leuchtet).
4. Lassen Sie nach ca. 2 Sekunden die Vorlauftaste los und drücken Sie einen spitzen nichtmetallischen Gegenstand - z.B. eine Büroklammer aus Plastik oder einen Zahnstocher – für kurze Zeit in die kleine rechteckige Öffnung an der Seite Ihres Handsenders.
5. Danach fängt das rote Licht auf der Vorderseite des Handsenders an zu blinken, um die Codierung zu bestätigen. Sobald das Licht am Handsender wieder erloschen ist, ist die Fernsteuerung auf das JuCad Power Pack programmiert.