

Einbauanleitung Timer Eurocaddy 10, 20, 30 Meter im Tausch



Der Timer für die Eurocaddys der älteren Baureihen wird nicht mehr hergestellt. Um den sehr aufwendigen Einbau einer komplett neuen Steuerung zu vermeiden, hat KADDYPORT das Tauschkonzept für Eurocaddy Timer entwickelt. Ein Ingenieurbüro für Elektrotechnik prüft in unserem Auftrag defekte Timer und setzt diese, soweit möglich wieder in Stand. Irreparable Teile werden entsorgt.

Achtung: Bitte trennen Sie vor dem Tausch die Steuerung von der Batterie.

Lösen Sie die vier Schrauben an der Unterseite des Timers.

Sie können nun den Timer öffnen.

Das Verbindungskabel von Steuerung und Timer ist über eine vierpolige Klemme am Timer angeschlossen, oft ist diese Klemme mittels eines Klebebandes an der grünen Platine angeklebt. Lösen Sie bitte die Klemme vorsichtig von der Platine.

Jetzt sehen Sie vier Schraubklemmen, mit denen die vier Litzen verbunden sind.

Öffnen Sie diese Schrauben und lösen Sie den defekten Timer vom Anschlusskabel. Führen Sie das Anschlusskabel durch die Öffnung an der Rückseite des Timers (bei den ganz alten Modellen befindet sich die Öffnung an der Unterseite) und verbinden Sie blau zu blau, rot zu rot, gelb zu gelb und grün zu grün.

Jetzt befestigen Sie den beiliegenden Kabelbinder am Anschlusskabel innerhalb des Gehäuses als Zugentlastung. Schneiden Sie den restlichen Kabelbinder ab.

Verbinden Sie nun Steuerung und Batterie, Ihr Eurocaddy ist nun wieder funktionsfähig.

Wir wünschen Ihnen immer ein schönes Spiel!

Bei allen Fragen wenden Sie sich bitte an:

KADDYPORT SÜD GmbH
Herdweg 100
70193 Stuttgart
Tel. 0171 / 7211696. Fax 0711 / 5409184
E-Mail CZIMMERLE@KADDYPORT.DE